

Notice utilisateur : HYT TC2110

SOMMAIRE

Sécurité et informations générales

Contrôle du produit

Information pour la charge de la batterie

Information sur les accessoires

- Batterie
- Clip ceinture

Nomenclature

- afficheur

Opération de base

Contenu

- Monitor : (écoute signal faible)
- Scan des canaux
- Scan avec canal prioritaire
- Scan avec canal rémanent
- Sélection du CTCSS/CDCSS
- Sélection du niveau de Squelch
- Verrouillage du clavier
- Limiteur de communication (TOT)
- Economiseur de batterie
- Signal de batterie faible
- Verrouillage canal occupe
- Retro-éclairage

Guide en cas de non fonctionnement

Accessoires optionnels

Nettoyage et entretien

Table des CTCSS/CDCSS

Réglage puissance HAUTE/BASSE

**Le talkie-walkie TC2110 est livré en réglage usine par défaut (puissance HAUTE (5W-export)), Pour passer en puissance BASSE (0.5W), maintenir le bouton « PTT » enfoncé, puis appuyer sur la touche « MONI » : Le symbole « Lo » apparaît sur l'afficheur. Voir schéma page 10 du mode emploi en Français (ne pas tenir compte de l'annotation 1)
Les 16 canaux sont déjà programmés avec un CTCSS**

Sécurité et informations générales

Lire ces informations importantes sur la sécurité avant l'utilisation de votre radio HYT.

- n'ouvrir la radio sous aucun prétexte, seul un technicien agréé peut en assurer la maintenance
- pour éviter toute interférence électromagnétique, éteindre la radio partout où l'on vous le demande (ex : Avion, milieu médical spécifique)
- éteindre la radio dans tout milieu à atmosphère explosive
- Lorsque vous êtes dans un véhicule équipé d'airbag ne pas placer l'appareil dans la zone de déploiement
- Lors de l'utilisation de la radio en véhicule, veuillez vous arrêter pour émettre ou recevoir des appels
- ne jamais faire de court circuit sur la batterie cela endommage irrémédiablement la radio et sa batterie
- n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie pour charger la radio
- n'utiliser que les accessoires et antenne fournis par HYT
- ne jamais stocker la radio de façon prolongée en plein soleil
- n'exposer pas la radio en milieu très humide ou très poussiéreux
- tenir la radio à plus de 2.5 cm de vous lors de transmission
- pour une meilleure communication tenir le micro à une distance d'environ 5 cm de votre bouche

Contrôle du produit

Merci d'avoir acheté une radio HYT.

Lors de la réception de votre radio merci de contrôler l'état général du produit et des accessoires.

En cas de problème pendant le transport émettre des réserves chiffrées et contacter votre revendeur

Information pour la charge de la batterie

- 1-insérer l'alimentation secteur dans la prise secteur 240V
- 2-insérer le connecteur jack dans le chargeur
- 3-insérer la batterie ou la radio équipée de la batterie dans le chargeur

Informations supplémentaires

- ne jamais jeter les batteries dans le feu
- charger la radio éteinte
- enlever la batterie ou la radio équipée de la batterie après le cycle de charge
- stocker les batteries dans un environnement à 25°C ne pas les charger sous des températures inférieures à 10°C et supérieures à 35°C

Information sur les accessoires

Batterie :

Installer la batterie

- Insérer les picots en bas de la batterie dans les emplacements en bas de la radio prévus à cet effet
- pousser le haut de la batterie pour la fixer dans la radio jusqu'à entendre le « clic »

Enlever la batterie

- éteindre la radio
- tirer sur le clip qui maintient la batterie en haut de l'appareil
- tirer la batterie vers l'arrière par rapport au châssis de la radio

Clip ceinture

Installer le clip ceinture

- Mettre les rails du clip ceinture dans l'emplacement prévu à cet effet
- pousser le clip ceinture vers le bas

Enlever le clip ceinture

- tirer la languette entre le clip ceinture et la radio
- pousser le clip ceinture vers le haut

Nomenclature

- 1-antenne : transmission du signal
- 2-écran LCD : indication visuelle du réglage de la radio
- 3-DEL :
 - en transmission : allumée rouge
 - en réception : allumée verte
 - batterie vide : clignote rouge
- 4-bouton ON/OFF // Volume
 - tourner le bouton ON/OFF pour allumer la radio, augmenter ou baisser le volume en tournant soit à droite soit à gauche le potentiomètre
- 5-touche DOWN (DN) : règle le canal vers le bas
- 6-touche Scan : presser cette touche pour activer/désactiver le mode scanner des canaux
- 7-touche UP : règle le canal vers le haut
- 8-touche PTT : appuyer pour émettre, relâcher pour revenir au mode de réception
- 9-bouton MONI :
- 10-micro
- 11-jack : pour connecter les accessoires kit main libre
- 12-haut parleur
- 13-clip de retenue batterie
- 14-clip ceinture
- 15-batterie

AFFICHEUR

- 1-non disponible sur ce modèle
- 2-non disponible sur ce modèle
- 3-apparaît si les touches sont verrouillées
- 4-affiche le canal en cours d'utilisation

Opération de base

Allumer la radio

Tourner le bouton ON/OFF pour allumer la radio

Recevoir

- 1-Appuyer sur UP ou DOWN pour choisir le canal désiré
- 2-Tourner le bouton ON/OFF pour régler le volume, vous pouvez appuyer sur le bouton MONI pour vous aider à régler le volume sonore
- 3-maintenant la radio est prête à recevoir

Emettre

- 1-Appuyer sur UP ou DOWN pour choisir le canal désiré
- 2-Pour éviter d'interférer avec d'autre utilisateur valider que le canal soit libre en appuyant sur MONI
- 3-appuyer sur PTT pour transmettre, relâcher pour arrêter ou bien le limiteur de communication (TOT), s'il est activé, coupera l'émission

Réglage puissance HAUTE/BASSE

**Le talkie-walkie TC2110 est livré en réglage usine par défaut (puissance HAUTE (5W-export)), Pour passer en puissance BASSE (0.5W), maintenir le bouton « PTT » enfoncé, puis appuyer sur la touche « MONI » : Le symbole « Lo » apparaît sur l'afficheur. Voir schéma page 10 du mode emploi en Français (ne pas tenir compte de l'annotation 1)
Les 16 canaux sont déjà programmés avec un CTCSS**

Contenu

-Monitor: (écoute signal faible)
Appuyer sur le bouton MONI pour écouter une émission faible sur le canal

-Scan des canaux

Passer en surveillance successivement tous les canaux sélectionnés (déterminés par votre revendeur), s'arrête dès la réception d'un signal sur le canal concerné, lors de l'arrêt du SCAN (pression sur la touche SCAN) la radio revient à son paramétrage de base

-Scan avec temps défini

S'arrête sur le canal occupé pendant un temps prédéterminé (temps déterminé par votre revendeur)

-Scan avec écoute complète

S'arrête sur le canal occupé, et se relance dès la réception sur ce canal terminé

-Scan avec canal prioritaire

(Fonction programmable par votre revendeur) lors du SCAN le canal prioritaire est passé en supervision plus régulièrement

-Scan avec canal rémanent

Fonction permettant lors d'un SCAN d'émettre sur un canal prédéfini

-Sélection du CTCSS/CDCSS

La fonction CTCSS/CDCSS permet de ne recevoir sur un canal que le signal désiré qui provient d'une radio réglée avec le même sous canal. Si la fonction de réglage utilisateur est active par votre revendeur procéder comme suit

- allumer votre radio
- maintenir enfoncée la touche MONI puis appuyer sur la touche UP pour entrer dans le mode de configuration CTCSS/CDCSS
- dans le mode CTCSS/CDCSS appuyer sur les touches UP ou DOWN (DN) pour sélectionner le sous canal
- appuyer sur SCAN pour changer de mode CTCSS ou CDCSS ou OFF (pas de sous canal)
- appuyer sur UP pendant que vous maintenez enfoncé la touche MONI pour sortir du mode de programmation

Note : utiliser un CTCSS/CDCSS vous évite d'être perturbé par d'autres communications mais ne vous garantit pas une confidentialité

-Sélection du niveau de Squelch

(Si cette fonction est activée par votre revendeur)
Maintenir enfoncée la touche MONI puis appuyer sur la touche DOWN (DN)
Dans le menu presser UP ou DOWN (DN) pour sélectionner le Squelch de 0 à 9
Appuyer sur PTT, MONI, ou SCAN pour quitter ce mode

-Verrouillage du clavier

Maintenir enfoncée la touche MONI puis appuyer sur la touche SCAN pour activer la fonction

Lorsque que cette fonction est activée les touches UP, DOWN (DN) et SCAN sont désactivées, les boutons PTT et ON/OFF fonctionnent

Maintenir enfoncée la touche MONI puis appuyer sur la touche SCAN pour désactiver la fonction

La fonction se visualise par un cadenas sur l'afficheur de la radio

-Limiteur de communication (TOT)

Cette fonction limite le temps de communication possible pour prévenir l'appui accidentel sur la touche PTT et bloquer le canal

(Cette fonction est réglée par votre revendeur (par défaut à 1 minute))

-Economiseur de batterie

Fonction automatique se déclenchant au bout de 10 secondes d'inactivité sur le canal, mettant l'appareil en mode de consommation batterie faible, se réactive automatiquement en cas de réception

-Signal de batterie faible

Lorsque la batterie est bientôt vide le voyant rouge s'allume en clignotant et la radio « bip », il est temps de la recharger.

-Retro-éclairage

(Cette fonction est activée par votre revendeur)

Lorsqu'elle est activée l'écran s'éclaire à la pression de toute touche sauf PTT

Guide en cas de non-fonctionnement

Merci de contrôler ces différents points avant d'appeler le service après vente

- vérifier la notice d'utilisation
- charger ou changer les batteries
- si la réception est faible, vérifier que l'antenne est en bon état et utiliser verticalement
- essayer d'émettre depuis un endroit avec moins de perturbations
- si vous ne pouvez communiquer avec un groupe fonctionnel vérifiez que vous utiliser le même CTCSS/CDCSS
- si vous entendez d'autres personnes, changer votre CTCSS/CDCSS

Nettoyage et entretien

- ne pas tenir votre radio par l'antenne ou le potentiomètre
- nettoyer les contacts de batteries intérieurs et extérieurs avec un chiffon sec pour prévenir tout risque de court circuit
- si vous n'utiliser pas de kit main libre, laisser la protection caoutchouc des connectiques JACK
- nettoyer l'écran le clavier et les boutons avec un nettoyant neutre ou un chiffon humidifié, ne pas utiliser de produit chimique

Table des CTCSS/CDCSS

Voir schéma du mode emploi original